DEPTH	DIP ANGLE	AZIMUTH	BEARING		TOOL POSITION ANGLE	AZIMUTH
4229.0	26	246	S 65 W	3	0.	
4248.0	32	295	N 65 W	3	0.5	131
4260.0	18	257	S 77 W	3	0.5	136
4263.0	22	298	N 62 W	3	0.5	151
4265.0	14	177	S 3 E	3	0.5	151
4268.0	19	311	N 49 W	3	0.7	131
4270.0	24	349	N 11 W	2	0.7	126
4271.0	7	329	N 31 W	2	0.8	96
4272.0	12	14	N 14 E	3	0.8	105
4296.0	50	32	N 32 E	2	0.5	111
4299.0	18	108	S 72 E	2	0.5	101
4300.0				0	0.5	104
4303.0	30	252	S 72 W	2	0.7	91
4310.0	25	215	S 35 W	3	0.7	101
4312.0	28	209	S 29 W	3	0.7	90
4317.0	18	202	S 22 W	3	0.7	91
4331.0	23	248	S 68 W	2	0.5	96
4339.0	27	220	S 40 W	2	0.5	80
4341.0	35	223	S 43 W	2	0.5	75
4349.0	22	233	S 53 W	3	0.7	80
4351.0	14	224	S 44 W	3	0.7	65
4363.0	20	66	N 66 E	3	0.5	101
4373.0	1	301	N 59 W	3	0.5	121
4378.0	7	269	S 89 W	3	0.5	106
4379.0	7	116	S 64 E	3	0.5	111

DEPTH	DIP ANGLE	AZIMUTH	BEARING		TOOL POSITION ANGLE	AZIMUTH
4381.0	21	196	S 16 W	3	0.5	100
4385.0	9	71	N 71 E	3	0.	
4390.0	0			2	0.	
4391.0	0			2	0.	
4392.0	0			2	0.	
4394.0	14	114	S 66 E	3	0.	
4397.0	0			2	0.	
4400.0	8	261	S 81 W	2	0.5	116
4404.0	15	256	S 76 W	2	0.	
4414.0	0			3	0.	
4425.0	7	161	S 19 E	3	0.	
4437.0	10	171	S 9 E	3	0.	
4442.0	4	174	S 6 E	2	0.5	141
4453.0	5	174	S 6 E	3	0.5	136
4466.0	4	170	S 10 E	3	0.5	100
4471.0	17	79	N 79 E	3	0.	
4474.0	14	213	S 33 W	3	0.	
4484.0	3	111	S 69 E	2	0.	
4488.0	7	350	N 10 W	3	0.	
4496.0	9	121	S 59 E	3	0.	
4500.0				0	0.	
4511.0	21	310	N 50 W	3	0.	
4516.5	12	28	N 28 E	3	0.	
4517.5	8	164	S 16 E	3	0.	
4533.0	22	14	N 14 E	3	0.	