DEPTH	DIP ANGLE	AZIMUTH	BEARING	TOOL POSITION ANGLE	AZIMUTH
5194.0	3	101	S 79 E	2	0.
5200.0				0	0.
5205.0	2	156	S 24 E	2	0.
5206.0	7	108	S 72 E	2	0.
5216.0	13	155	S 25 E	3	0.
5218.0	0			2	0.
5222.0	0			3	0.
5232.0	13	291	N 69 W	2	0.
5235.0	5	124	S 56 E	2	0.
5248.0	18	216	S 36 W	3	0.
5260.0	7	201	S 21 W	3	0.
5262.0	6	246	S 66 W	3	0.
5267.0	3	100	S 80 E	2	0.
5271.0	13	241	S 61 W	2	0.
5272.0	0			3	0.
5287.0	0			3	0.
5298.0	4	257	S 77 W	2	0.
5299.0	4	257	S 77 W	2	0.
5300.0				0	0.
5308.0	22	255	S 75 W	3	0.
5312.0	24	279	N 81 W	3	0.
5317.0	6	201	S 21 W	3	0.
5320.0	3	81	N 81 E	2	0.
5324.0	34	265	S 85 W	3	0.
5330.0	5	76	N 76 E	2	0.

DEPTH	DIP ANGLE	AZIMUTH	BEARING	TOOL POSITION ANGLE	AZIMUTH
5339.0	0			3	0.	
5344.0	0			2	0.	
5348.0	0			2	0.	
5356.0	0			3	0.	
5370.0	1	281	N 79 W	2	0.5	101
5372.0	21	142	S 38 E	2	0.7	60
5381.0	11	92	S 88 E	3	0.	
5384.0	11	105	S 75 E	3	0.	
5394.0	36	185	S 5 W	3	0.5	106
5400.0				0	0.5	70
5414.0	10	77	N 77 E	3	0.5	91
5420.0	30	155	S 25 E	3	0.5	76
5426.0	4	233	S 53 W	3	0.5	76
5436.0	11	82	N 82 E	3	0.5	66
5445.0	14	220	S 40 W	3	0.5	96
5453.0	4	55	N 55 E	3	0.7	71
5473.0	5	33	N 33 E	2	1.0	81
5474.0	19	163	S 17 E	3	1.0	81
5484.0	4	140	S 40 E	3	0.8	71
5496.0	18	246	S 66 W	3	1.0	46
5500.0				0	1.3	51
5502.0	6	216	S 36 W	3	1.3	56
5540.0	6	103	S 77 E	3	0.8	41
5554.0	35	109	S 71 E	3	1.3	46
5558.0	2	231	S 51 W	3	1.5	51